

คู่มือการตั้งโปรแกรมตู้จำหน่ายสินค้า



การเข้าโปรแกรม กดปุ่ม PROG ค้างไว้จนมีเสียง 2 บีบ 3 ครั้ง จึงปล่อย
หน้าจอแสดง P. กด NEXT เพื่อเลื่อนโปรแกรม กด PR เพื่อย้อนกลับ

- P.1 : ตั้งราคาสินค้าชนิดที่ 1 กดปุ่ม UP-DN เพื่อตั้งราคา
- P.2 : ตั้งราคาสินค้าชนิดที่ 2 กดปุ่ม UP-DN เพื่อตั้งราคา
- P.3 : ตั้งราคาสินค้าชนิดที่ 3 กดปุ่ม UP-DN เพื่อตั้งราคา
- P.4 : ตั้งราคาสินค้าชนิดที่ 4 กดปุ่ม UP-DN เพื่อตั้งราคา
- P.5 : ตั้งเวลาไซร์ราคาสินค้า (10 วินาที)
- P.6 : ตั้งเวลาหน่วงเพื่อเตือนให้หยุดเหรียญต่อให้ครบตามราคาสินค้า (20 วินาที)
- P.7 : ตั้งเวลายกเลิกการทำงานกรณีหยุดเหรียญไม่ครบ (60 วินาที)
- P.8 : ตั้งเวลามอเตอร์หมุน (มอเตอร์เร็ว 3.0 วินาที)
- P.9 : ตั้งเวลามอเตอร์หมุนครบรอบ (มอเตอร์เร็ว 7.0 วินาที)
- P.A : ตั้งค่าการหยุดเหรียญ (1 บาท)
- P.B : ไม่ใช่ (10)
- P.C : หยุดเหรียญโดยไม่กดปุ่มเลือกสินค้ามีเสียงเตือน (01)
- P.D : ไม่ใช่ (00)

กดปุ่ม NEXT ค้างไว้จนมีเสียง 2 บีบ เพื่อออกจากโปรแกรม

การตรวจสอบการหมุนมอเตอร์

กดปุ่ม PROG ค้างไว้มีเสียงบีบ 2 บีบ 2 ครั้ง แล้วปล่อย กดปุ่ม PROG อีกครั้งมีเสียง 2 บีบ หน้าจอ
แสดง SF กดปุ่มสินค้าแต่ละช่อง มอเตอร์จะหมุน จนหน้าจอแสดง 00

การดูจำนวนเหรียญ



กดปุ่ม PROG ค้างไว้มีเสียงบีบ 2 บีบ 2 ครั้ง จึงปล่อย กด NEXT เพื่อเลื่อนโปรแกรม (ลบทิ้งได้โดยกดปุ่ม DN ค้างไว้)
หน้าจอแสดง C. จำนวนเหรียญทั้งหมด หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย
หน้าจอแสดง A. จำนวนเหรียญสะสมทั้งหมด หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย (ลบทิ้งไม่ได้)
หน้าจอแสดง 1. จำนวนเหรียญสินค้าช่องที่ 1 หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย (ลบทิ้งได้โดยกดปุ่ม DN ค้างไว้)
หน้าจอแสดง 2. จำนวนเหรียญสินค้าช่องที่ 2 หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย (ลบทิ้งได้โดยกดปุ่ม DN ค้างไว้)
หน้าจอแสดง 3. จำนวนเหรียญสินค้าช่องที่ 3 หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย (ลบทิ้งได้โดยกดปุ่ม DN ค้างไว้)
หน้าจอแสดง 4. จำนวนเหรียญสินค้าช่องที่ 4 หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย (ลบทิ้งได้โดยกดปุ่ม DN ค้างไว้)
กดปุ่ม NEXT ค้างไว้ จนมีเสียง 2 บีบ เพื่อออกจากโปรแกรม

หน้าจอแสดงเครื่องขัดข้อง เมื่อกดปุ่มเลือกสินค้าแต่ละชนิด

- E-01 FULL LIMIT SWITCH แสดงสินค้าหมดแต่ละช่อง
- E-02 MOTOR LIMIT SWITCH ไม่อยู่ตำแหน่งปกติ
- E-03 MOTOR LIMIT SWITCH อยู่ตำแหน่ง OFF
- E-04 MOTOR END TIME OUT มอเตอร์หมุนผิดตำแหน่งปกติ
- E-05 หยอดเหรียญไม่ครบตามราคา ระบบยกเลิกการทำงาน
- E-06 เกิดข้อผิดพลาดในการเก็บข้อมูล
- E-07 กดปุ่มเลื่อนสินค้าขณะที่ระบบสั่ง OFF
- H.0 LIMIT SWITCH ผิดปกติบางจุด
- H.1 ตั้งราคาสินค้าเป็น 0 ทั้ง 4 ชนิด
- H.5 LIMIT SWITCH ทั้งหมดมีปัญหา

บริษัท เจเอสเค โพรโมชัน จำกัด

19/4 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองประมง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

www.JSKvending.com

LINE@ : @JSKVENDING

Tel : 02-048-7978

E-Mail: JSKVENDING@GMAIL.COM

