



บริษัท เจ เอส เค โพรโมชัน จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวิชัย ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

วิธีการใช้งานเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ *Rainbow*

1. เช็กล้างของตกค้างในเสื้อผ้า เช่น เหรียญ, ปากกา, ธนบัตร, อื่นๆ
2. ใส่ผ้าในถังซัก (ประมาณครึ่งถัง) อย่าใส่มากจนแน่น จะทำให้ผ้าไม่สะอาด
* เสื่อชั้นในสตรีควรใส่ลงตาข่ายก่อนซัก ป้องกันการติดขัดของเครื่องซักผ้า*
3. ใส่ผ้าให้น้ำหนักเสมอกันทุกด้าน เพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงานได้ตามปกติ
4. ใส่ “ผงซักฟอก” (ในช่องใส่ผงซักฟอก)
5. ใส่ “น้ำยาปรับผ้านุ่ม” (ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม)
6. ปิดฝาเครื่องซักผ้า
7. หยอดเหรียญ ตามจำนวนที่แสดงบนหน้าจอกล่องหยอดเหรียญ
8. กดปุ่ม “POWER”
9. เลือก ฟังก์ชัน **ผ้าทั่วไป** (เท่านั้น)
10. กดปุ่ม “START” (เครื่องเริ่มทำงานซึ่งน้ำหนักผ้า)
การทำงานตามขั้นตอน “ซักผ้า → ล้างน้ำ → ปั่นหมาด”
11. เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จะหยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อทำการซักผ้าเสร็จ
12. กรุณาทำความสะอาด “แผ่นกรองเศษผ้า” ทุกครั้งหลังใช้งาน

ห้าม ปรับโปรแกรมเครื่องซักผ้า ห้าม เปิดฝาเครื่องซักผ้าขณะเครื่องทำงาน

Tel. 0-2245-7575-9 Website: www.JSK2545.com