



บริษัท เจ เอส เค โปรโมชัน จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวิชัย ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
www.JSK2545.com , Facebook.com/JSKvending E-Mail: rainbow@JSK2545.com
Tel.0-2245-7575-9, 08-6999-8502, 08-1304-4557, 08-0961-6616 Fax. 0-2246-8855

คู่มือการตั้งโปรแกรมตู้สินค้า 4 ชนิด

การเข้าโปรแกรม กดปุ่ม PROG ค้างไว้จนมีเสียง 2 บีบ 3 ครั้ง จึงปล่อย

หน้าจอแสดง P. กด NEXT เพื่อเลื่อนโปรแกรม กด PR เพื่อย้อนกลับ

P.1 : ตั้งราคาสินค้าชนิดที่ 1 กดปุ่ม UP-DN เพื่อตั้งราคา

P.2 : ตั้งราคาสินค้าชนิดที่ 2 กดปุ่ม UP-DN เพื่อตั้งราคา

P.3 : ตั้งราคาสินค้าชนิดที่ 3 กดปุ่ม UP-DN เพื่อตั้งราคา

P.4 : ตั้งราคาสินค้าชนิดที่ 4 กดปุ่ม UP-DN เพื่อตั้งราคา

P.5 : ตั้งเวลาโชว์ราคาสินค้า (10 วินาที)

P.6 : ตั้งเวลาหน่วงเพื่อเตือนให้หยุดเหรียญต่อให้ครบตามราคาสินค้า (20 วินาที)

P.7 : ตั้งเวลาขงเลิกการทำงานกรณีหยุดเหรียญไม่ครบ (60 วินาที)

P.8 : ตั้งเวลามอเตอร์หมุน (มอเตอร์ช้า 6.0 วินาที มอเตอร์เร็ว 3.0 วินาที)

P.9 : ตั้งเวลามอเตอร์หมุนครบรอบ (มอเตอร์ช้า 8.0 วินาที มอเตอร์เร็ว 4.0 วินาที)

P.A : ตั้งค่าการหยุดเหรียญ (1 บาท)

P.B : ไม่ใช่ (10)

P.C : หยุดเหรียญโดยไม่กดปุ่มเลือกสินค้ามีเสียงเตือน (01)

P.D : ไม่ใช่ (00)

กดปุ่ม NEXT ค้างไว้จนมีเสียง 2 บีบ เพื่อออกจากโปรแกรม

การตรวจสอบการหมุนมอเตอร์

กดปุ่ม PROG ค้างไว้มีเสียงบีบ 2 บีบ 2 ครั้ง แล้วปล่อย กดปุ่ม PROG อีกครั้งมีเสียง 2 บีบ หน้าจอแสดง SF
กดปุ่มสินค้าแต่ละช่อง มอเตอร์จะหมุน จนหน้าจอแสดง 00



บริษัท เจ เอส เค โปรโมชัน จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวิชัย ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
www.JSK2545.com , Facebook.com/JSKvending E-Mail: rainbow@JSK2545.com
Tel.0-2245-7575-9, 08-6999-8502, 08-1304-4557, 08-0961-6616 Fax. 0-2246-8855

การดูจำนวนเหรียญ

กดปุ่ม PROG ค้างไว้มีเสียงบีบ 2 บีบ 2 ครั้ง จึงปล่อย กด NEXT เพื่อเลื่อน โปรแกรม (ลบทิ้งได้โดยกดปุ่ม DN ค้างไว้)

หน้าจอแสดง C. จำนวนเหรียญทั้งหมด หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย

หน้าจอแสดง A. จำนวนเหรียญสะสมทั้งหมด หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย (ลบทิ้งไม่ได้)

หน้าจอแสดง 1. จำนวนเหรียญสินค้าช่องที่ 1 หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย (ลบทิ้งได้โดยกดปุ่ม DN ค้างไว้)

หน้าจอแสดง 2. จำนวนเหรียญสินค้าช่องที่ 2 หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย (ลบทิ้งได้โดยกดปุ่ม DN ค้างไว้)

หน้าจอแสดง 3. จำนวนเหรียญสินค้าช่องที่ 3 หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย (ลบทิ้งได้โดยกดปุ่ม DN ค้างไว้)

หน้าจอแสดง 4. จำนวนเหรียญสินค้าช่องที่ 4 หลักหมื่น, พัน, ร้อย, สิบบ, หน่วย (ลบทิ้งได้โดยกดปุ่ม DN ค้างไว้)

กดปุ่ม NEXT ค้างไว้ จนมีเสียง 2 บีบ เพื่อออกจากโปรแกรม

หน้าจอแสดงเครื่องขัดข้อง เมื่อกดปุ่มเลือกสินค้าแต่ละชนิด

E-01 FULL LIMIT SWITCH แสดงสินค้าหมดแต่ละช่อง

E-02 MOTOR LIMIT SWITCH ไม่อยู่ตำแหน่งปกติ

E-03 MOTOR LIMIT SWITCH อยู่ตำแหน่ง OFF

E-04 MOTOR END TIME OUT มอเตอร์หมุนผิดตำแหน่งปกติ

E-05 หยอดเหรียญไม่ครบตามราคา ระบบยกเลิกการทำงาน

E-06 เกิดข้อผิดพลาดในการเก็บข้อมูล

E-07 กดปุ่มเลื่อนสินค้าขณะที่ระบบสั่ง OFF

H.0 LIMIT SWITCH ผิดปกติบางจุด

H.1 ตั้งราคาสินค้าเป็น 0 ทั้ง 4 ชนิด

H.5 LIMIT SWITCH ทั้งหมดมีปัญหา