



# บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวิชัย ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

## JSK VENDING MACHINE VERSION 10.1

### คู่มือการตั้งโปรแกรม ตู้จำหน่ายสินค้า รุ่น 6 ชนิด

การเข้าโปรแกรม : กดปุ่ม (PROGRAM) และปุ่ม (\*) พร้อมกันค้างไว้จนมีเสียงดัง BEEP BEEP

หน้าจอบนแสดง Func หน้าจอล่างแสดงเลขโปรแกรม

: กดปุ่ม (#) 1 ครั้งเพื่อเข้าโปรแกรม

: กดปุ่ม (#) เพื่อเลื่อนเลขโปรแกรม ขึ้น หรือ

: กดปุ่ม (\*) เพื่อเลื่อนเลขโปรแกรมลง

P-01 ถึง P-10 : แสดงราคาสินค้าในแต่ละช่อง ตั้งราคาสินค้าโดยกดเลขให้ครบ 4 หลัก

P-13 : โปรแกรมรหัสผ่านเข้าสู่โปรแกรมอื่นๆ (กดเลข111)

P-14 : ตั้งจำนวนสินค้าหมดที่ชนิดจึงจะมีการเตือน (005) ชนิด

P-17 : ตั้งจำนวนเงินสูงสุดที่รับได้ (0200) บาท

P-18 : ตั้ง MOTOR TIME OUT START (02.5) วินาที

P-19 : ตั้ง MOTOR TIME OUT STOP (03.5) วินาที

P-20 : ตั้งเวลาปัจจุบัน (-.-.-) นาฬิกา

P-21 : ตั้งเวลาเปิดไฟ (18.00) นาฬิกา

P-22 : ตั้งเวลาปิดไฟ (06.00) นาฬิกา

P-23 : ตั้งค่าเหรียญ (0001) บาท

P-24 : ตั้งค่าธนบัตร (0010) บาท

P-27 : ตั้ง MACHINE ID เพื่อต่อเข้ากับ COMPUTER (1234)

P-31 : ตั้งเวลาเตือนถ้าใส่เงินไม่ครบตามราคาสินค้า (060) วินาที



# บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวิชัย ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

- P-32 : ตั้งเวลา CLEAR หน้าจอกรณีไม่มีการใช้งาน (003) นาที
- P-33 : ตั้ง TIME OUT อุปกรณ์พ่วง (ไม่ได้ใช้000) นาที
- P-35 : ใส่เงินก่อนเลือกสินค้ามีเสียงเตือนและจ่ายสินค้าทันทีเมื่อใส่เงินครบ (Code 1000)

## ใช้สำหรับกรณีมีเครื่องทอนเหรียญเท่านั้น

- P-11 และ P-12 : ตั้งจำนวนเหรียญทอนของ HP-1 และ HP-2 เมื่อเติมเหรียญใหม่ทุกครั้ง
- P-15 : ตั้งจำนวนเหรียญใกล้เคียงหมด HP-1 เหรียญ 10 บาท (0050) เหรียญ
- P-16 : ตั้งจำนวนเหรียญใกล้เคียงหมด HP-2 เหรียญ 1 บาท (0100) เหรียญ
- P-25 : ตั้งค่าเหรียญใน HP-1 (0010) บาท
- P-26 : ตั้งค่าเหรียญใน HP-2 (0001) บาท
- P-28 : ตั้งจำนวนเหรียญทอนสูงสุดในแต่ละครั้ง ของ HP-1 (0020) เหรียญ
- P-29 : ตั้งจำนวนเหรียญทอนสูงสุดในแต่ละครั้ง ของ HP-2 (0010) เหรียญ
- P-30 : ตั้ง HP TIME OUT กรณีไม่ทอนเหรียญ (07.5) วินาที
- P-34 : เปิดใช้งาน HP-1, HP-2 และค่าเงินไม่มีจุดทศนิยม (Code 1100)
- P-36 : หน้าจอเวลากระพริบเตือนเหรียญใน HP1/2 ใกล้เคียงหมด ใช้กับมอเตอร์หมุนเร็ว (Code 1010)
- P-37 : ขายสินค้าต่อเนื่องและใช้ปุ่มกดทอนเหรียญ ต่อPC ใช้ RS232 (Code 1010)



# บริษัท เจ เอส เค โพรโมชัน จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวินิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

## การโปรแกรมดูจำนวนเงิน และจำนวนสินค้า

การเข้าโปรแกรม : กดปุ่มโปรแกรม และปุ่ม(#)พร้อมกัน จนมีเสียงดัง BEEP BEEP

กดเลข 1 เข้าโปรแกรมดูจำนวนเงิน กดปุ่ม(#) เพื่อเลื่อนโปรแกรม

- 1 : แสดงจำนวนเหรียญที่รับมา (บาท) (กดปุ่ม 0 ค้างเพื่อลบค่า)
- 2 : แสดงจำนวนธนบัตรที่รับมา (บาท) (กดปุ่ม 0 ค้างเพื่อลบค่า)
- 3 : แสดงจำนวนเหรียญ 10 บาท ทอนออกของ HP-1 (อัน) (กดปุ่ม 0 ค้างเพื่อลบค่า)
- 4 : แสดงจำนวนเหรียญ 1 บาท ทอนออกของ HP-2 (อัน) (กดปุ่ม 0 ค้างเพื่อลบค่า)
- 5 : แสดงจำนวนเหรียญที่รับมาเป็นยอดสะสม (บาท) (ลบไม่ได้)
- 6 : แสดงจำนวนธนบัตรที่รับมาเป็นยอดสะสม (บาท) (ลบไม่ได้)
- 7 : แสดงจำนวนเหรียญ 10 บาท ทอนออกเป็นยอดสะสม (บาท) (ลบไม่ได้)
- 8 : แสดงจำนวนเหรียญ 1 บาท ทอนออกเป็นยอดสะสม (บาท) (ลบไม่ได้)

กดเลข 2 เพื่อดูจำนวนสินค้าที่จ่ายออกในแต่ละช่อง กดปุ่ม(#) เพื่อเลื่อนโปรแกรม

- 01.-10. : แสดงจำนวนสินค้าที่จ่ายออกไปในช่องที่ 1-10 (กด 0 ค้างเพื่อลบค่า)
- 11.-20. : แสดงจำนวนสินค้าที่จ่ายออกไปในช่องที่ 1-10 แบบสะสม (ลบค่าไม่ได้)

กดเลข 3 เพื่อดู ERROR การจ่ายสินค้าแต่ละช่อง กดปุ่ม(#) เพื่อเลื่อนโปรแกรม

CH.01-CH.10 : แสดงค่า ERROR ของแต่ละช่อง

กดเลข 4 เพื่อดูจำนวนเหรียญที่เหลือใน HP-1/2 (ใช้สำหรับกรณีที่มีเครื่องทอนเหรียญเท่านั้น)

- H.1 : แสดงจำนวนเหรียญ 10 บาท ที่เหลืออยู่ กดปุ่ม(#) เพื่อจ่ายเหรียญออก
- H.2 : แสดงจำนวนเหรียญ 1 บาท ที่เหลืออยู่ กดปุ่ม(#) เพื่อจ่ายเหรียญออก