



บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวินิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

คู่มือการใช้กล่องหยอดเหรียญแบบควบคุมเวลา VERSIONS 6X

การตั้งโปรแกรมเวลาปกติ, เวลาการโปรโมชั่น (Promotion) และโหมด (Mode) การใช้งาน

1. ปิดสวิทช์ (Off Switch) ภายในกล่องเพื่อปิดเพาเวอร์ (Off Power)
2. กดปุ่มเซต (Set) ค้างไว้แล้วเปิดสวิทช์ (On Switch) รอสัญญาณดัง 2 ครั้ง (Beep) จึงปล่อยปุ่มเซต (Set)
3. หน้าจอแสดง t. XX ตั้งเวลาเป็นนาที/ เหรียญ แล้วกดเซต (Set) เพื่อกำหนดโปรแกรม
4. หน้าจอแสดง S. XX ตั้งจำนวนเหรียญ เพื่อเปิดเพาเวอร์ (On Power) แล้วกดเซต (Set) เพื่อกำหนดโปรแกรม
5. หน้าจอแสดง F. XX ตั้งจำนวนเหรียญโปรโมชั่น (Promotion) แล้วกดเซต (Set) เพื่อกำหนดโปรแกรม
6. หน้าจอแสดง A. XX ตั้งเวลาโปรโมชั่น (Promotion) เป็นนาที แล้วกดเซต (Set) เพื่อกำหนดโปรแกรม
7. หน้าจอแสดง P. XX ตั้งโปรแกรมโหมด (Program Mode) การใช้งาน
 - P.1 LDR Mode ต่อสายสัญญาณแสงเพื่อ On-Off Power (ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป)
 - P.1 Timer Mode ต่อ Jump J4 (ใช้กับร้านอินเทอร์เน็ต, ร้านเกมส์, สุนัขเกอร์)
 - P.2, P.3, P.4 Current Mode แบบ Spin-Count (ใช้กับเครื่องซักผ้า)
 - P.5 – P.99 Current Mode แบบ Last Spin Time (ใช้กับเครื่องซักผ้า)
8. หน้าจอแสดง d. XX ตั้งเวลาดีเลย์ (Delay) หลังจาก Last Spin แล้วกดเซต (Set) เพื่อกำหนดโปรแกรม (ถ้าตั้ง P.1 ต้องตั้ง d.1)
9. หน้าจอแสดง E. XX ตั้งเวลาพิเศษเปิด-ปิดเพาเวอร์ (On-Off Power) แล้วกดเซต (Set) เพื่อกำหนดโปรแกรม
10. เมื่อตั้งโปรแกรมในข้อ. 1-9 เรียบร้อยแล้วให้ปิดสวิทช์ (Off Switch) แล้วเปิดสวิทช์ (On Switch)
11. หน้าจอแสดง C. XX (ค่า XX จะเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ในข้อ. 4)
12. กดปุ่มเซต (Set) 1 ครั้ง เครื่องจะแสดงเวลาที่ตั้งไว้เพื่อตรวจสอบเวลาที่ตั้งไว้ว่าถูกต้องหรือไม่
13. กดปุ่มเซต (Set) 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่โปรแกรมพร้อมใช้งาน

การตรวจเช็ค (Check) จำนวนเหรียญที่หยอดลงไปกล่อง

1. ปิดสวิทช์ (Off Switch) ภายในกล่องเพื่อปิดเพาเวอร์ (Off Power)
2. กดปุ่มอัป (Up) ค้างไว้แล้วกดเปิดสวิทช์ (On Switch) รอสัญญาณดัง 2 ครั้ง (Beep) จึงปล่อยปุ่มอัป (Up)
3. หน้าจอแสดงจำนวนเหรียญที่หยอดลงไปกล่อง
4. ถ้าต้องการเก็บข้อมูลจำนวนเหรียญไว้ให้ปิดสวิทช์ (Off Switch) แล้วกดเปิดสวิทช์ (On Switch) เพื่อเข้าสู่โปรแกรมพร้อมใช้งาน
5. ถ้าต้องการลบข้อมูลจำนวนเหรียญ ให้กดปุ่มเซต (Set) ค้างไว้จะเป็นการเคลียร์ (Clear) จำนวนเหรียญเป็น 000 แล้วจึงปิดสวิทช์ (Off Switch) แล้วกดเปิดสวิทช์ (On Switch) เพื่อเข้าสู่โปรแกรมพร้อมใช้งาน