

## ขั้นตอนการอบผ้าหยอดเหรียญ



1. เปิดฝาดังอบผ้า
2. **ทำความสะอาดแผ่นกรอง ด้านในเครื่อง ก่อนการอบผ้า**
3. ใส่ผ้าลงไปในถังอบ (อย่าให้ผ้าอัดแน่นเกินไป 10 kg)
4. ปิดฝาดังให้สนิท
5. หยอดเหรียญเลือก โปรแกรมอบผ้าตามตาราง

115 บาท	115 นาที	อบผ้าฝ้าย
48 บาท	48 นาที	อบผ้าหลายชนิด
21 บาท	21 นาที	อบผ้าขนสัตว์
45 บาท	45 นาที	อบผ้าบาง
60 บาท	60 นาที	อบหนา
50 บาท	50 นาที	อบด่วน
40 บาท	40 นาที	ลมเย็น
40 บาท	40 นาที	อบอุ่น

6. หมุนปุ่มตั้งเวลาตามตาราง (เลือกอบผ้าลมร้อน-เย็นได้)
7. กดปุ่ม Start ให้เครื่องอบผ้าทำงาน
8. ตรวจสอบผ้าแห้งได้โดย เปิดฝา เครื่องอบผ้า เครื่องจะหยุดทำงาน  
(ควรกลับผ้านวมหรือกรณีอบผ้าจำนวนเยอะ)
9. เครื่องจะทำงานต่อ โดย ปิดฝา แล้วกดปุ่ม Start
10. กรุณาเอาผ้าออกจากเครื่องหลังหมดเวลา
11. **ทำความสะอาดแผ่นกรอง ด้านในเครื่อง หลังการอบผ้า**