




# บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวินิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

## คู่มือการใช้งาน โปรแกรมคาราโอเกะ รุ่น Karaoke Computer

### วิธีเข้าหน้าการตั้งโปรแกรม

- กดปุ่ม Ctrl+Alt+F4 เพื่อเข้าหน้าเมนู จากนั้นใส่รหัสผ่าน ครั้งแรก 1234 สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ที่ **หน้าตั้งค่า Config** ถ้าต้องการออกจากโปรแกรมกดปุ่มออกจากโปรแกรม



แสดงหน้าเมนู เมื่อกดปุ่ม Ctrl+Alt+F4



# บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวินิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

## วิธีการทำสมุดเพลง ก๊อปปี้ไฟล์สมุดเพลงลงในแฟลชไดร์

- กดปุ่ม Ctrl+Alt+F4 เพื่อเข้าหน้าเมนู ใส่รหัสผ่าน ครั้งแรก 1234 จากนั้นเลือกที่ปุ่ม **ก๊อปปี้สมุดเพลง** จะเห็นหน้าจอดังรูป

song_id	song name	artist name	song_group
200107	บางทีก็ไม่หอม	001	อาร์เอส อาร์สยาม
200110	อย่าทำฉันเลย	001	อาร์เอส อาร์สยาม
200108	ยอมตั้งแต่หน้าประตู	001	อาร์เอส อาร์สยาม
200106	นาทีกี่เจ็ด นาทีกี่เจ็ด	001	อาร์เอส อาร์สยาม
200105	ฉันสวย	001	อาร์เอส อาร์สยาม
200104	จากคนไม่หวังดี	001	อาร์เอส อาร์สยาม
200103	ควายเท่านั้น	001	อาร์เอส อาร์สยาม
200102	ไม้อ้วนเอาเท่าไร	001	อาร์เอส อาร์สยาม
200101	เกิดใหม่ง่ายกว่า	001	อาร์เอส อาร์สยาม
200109	อย่าเลยนะฉันไม่ดี	001	อาร์เอส อาร์สยาม
100128	สามคำจากใจ เสือ	10 ปีแกรมมี่ โกลด์	แกรมมี่
100120	ผมถูกขโมยหัวใจ ปั่น	10 ปีแกรมมี่ โกลด์	แกรมมี่
100121	ฝากดินกลืนดาว หนู่ย	10 ปีแกรมมี่ โกลด์	แกรมมี่
100122	ภาพถ่ายได้เหมือน แซ่ม	10 ปีแกรมมี่ โกลด์	แกรมมี่
100123	ร้องให้สองหน สุเมธ	10 ปีแกรมมี่ โกลด์	แกรมมี่
100124	ร้องเข้าฝัน ไซน่า ดอลล์	10 ปีแกรมมี่ โกลด์	แกรมมี่
100125	ละครชีวิต ศิริพร	10 ปีแกรมมี่ โกลด์	แกรมมี่
100119	นางฟ้าหน้าราม ปีเตอร์	10 ปีแกรมมี่ โกลด์	แกรมมี่
100127	สมหวังนะครับ ชาย ไวพจน์ เพลิ	10 ปีแกรมมี่ โกลด์	แกรมมี่
100132	อยากเป็นพระเอก พลั๊บ	10 ปีแกรมมี่ โกลด์	แกรมมี่

## แสดงหน้าจอ ก๊อปปี้สมุดเพลง

- จากนั้นสามารถกดเลือกรูปแบบสมุดเพลงได้หลายแบบตามต้องการ
- จากนั้นให้หาแฟลชไดร์ USB มาเสียบที่เครื่อง
- จากนั้นกดปุ่ม **บันทึกลงแฟลชไดร์** แล้วรอนกว่าเครื่องจะบันทึกเสร็จ
- จากนั้นให้ถอดแฟลชไดร์ออก เพื่อเอาไฟล์สมุดเพลงรูปแบบโปรแกรม Excel ไปปรี้นทำสมุดเพลงต่อไป




# บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวินิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

## วิธีเปลี่ยนภาพพักหน้าจอ

- ต้องออกจากโปรแกรมก่อน แล้วไปที่ My Computer แล้วคลิกไปที่ไดร์ D:\logo จะเห็นมีไฟล์เตอร์ logo อยู่ ให้คลิกเข้าไปแล้วเอารูปภาพหรือไฟล์หนังใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยไม่จำกัด



แสดงการเข้าไปเปลี่ยนรูปภาพพักหน้าจอ



# บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวินิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

## วิธีใช้งานโปรแกรม บนปุ่มกดกีบอร์ด

F1	กำหนดการใช้งาน	*	กดเสียงนักร้อง
F2	เล่นเพลง RANDOM	Home	เริ่มถนเพลงใหม่
F3	กรอกกลับหลัง REV	End	จบเพลง
F4	กรอไปหน้า FWD	/	ดูทิวเพลง
F5	ค้นหาชื่อนักร้องชาย	Delete	ลบเพลงในทิวที่ละ 1
F6	ค้นหาชื่อนักร้องหญิง	NumLock	ลบทิวเพลงออกทั้งหมด
F7	ค้นหาชื่อนักร้องวง	PgUP	ปรับความเร็วเพลงเพิ่มขึ้น
F8	ค้นหาชื่อนักร้องคู่	PgDn	ปรับความเร็วเพลงลดลง
F9	ค้นหาเพลงประกอบหนัง	+,-	เร่งหรือเสียง, สลับทิวเพลง
F10	ค้นหาเครื่องเพลงสากล	Pause	หยุดเล่นชั่วคราว
F11	ค้นหาเครื่องเพลงจีน	Scroll Lock	เปิดปิดเสียง
F12	ค้นหาชื่อเพลงทั้งหมด	Alt+F4	ปิดหน้าต่างโปรแกรมอื่น
Esc	ปิดหน้าต่าง, ออก	Ctrl+Alt+F4	เข้าหน้าเมนูต่างๆ

### วิธีตั้งค่าต่างๆในโปรแกรม

- กดปุ่ม **Ctrl+Alt+F4** เพื่อเข้าหน้าเมนู ใส่รหัสผ่าน ครั้งแรก 1234 คลิ๊กที่ปุ่ม **ตั้งค่า Config** เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม **บันทึก** แล้วออกจากโปรแกรม เป็นอันเสร็จ





# บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวินิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

หน้าตั้งค่าต่างๆ

**ระบบคอนโทรล**

แบบ VIP  
 คอนสเตรียน

**บัตรเพลงถัดไป**

ไม่โชว์  
 โชว์

**ระบบให้คะแนน**

ไม่โชว์คะแนน  
 โชว์คะแนน

**ลบเพลงในเครื่อง**

ลบเพลงออกทั้งหมด  
 ไม่ลบเพลง

**บันทึก**

**ตั้งรหัสผ่าน**

1234

**ตั้งระบบเหรียญ**

แบบ 1:1 1:2  
 แบบ 2:3

**ใช้คีย์บอร์ดทุกปุ่ม**

ไม่ใช่  
 ใช่  
เฉพาะคอนสเตรียน

**USE NAME**

chowarit

**ออก**

**เลือกค่ายเพลงที่ต้องการใช้**

<input checked="" type="checkbox"/> แกรมมี่	<input checked="" type="checkbox"/> กรุงเทพ
<input checked="" type="checkbox"/> อาร์เอส อาร์สยาม	<input checked="" type="checkbox"/> โฟร์เอส
<input checked="" type="checkbox"/> ท็อปไลน์ ชัวร์ นพพร	<input checked="" type="checkbox"/> เอ็มพีซี
<input checked="" type="checkbox"/> รถไฟดนตรี	<input checked="" type="checkbox"/> คริมเร็คคอร์ด
<input checked="" type="checkbox"/> โรส	<input checked="" type="checkbox"/> หนังสือฝรั่ง หนังสือไทย
<input checked="" type="checkbox"/> RKT	<input checked="" type="checkbox"/> รายการทีวี การแสดงสด
<input checked="" type="checkbox"/> สากล	<input checked="" type="checkbox"/> ดิจลิทรีเซนเตอร์
<input checked="" type="checkbox"/> สากลโรส	<input checked="" type="checkbox"/> จีน
<input checked="" type="checkbox"/> SRM	<input checked="" type="checkbox"/> นายพล
<input checked="" type="checkbox"/> มาร์ทเนอร์สมาช	<input checked="" type="checkbox"/> เพลงไทย Sexy
<input checked="" type="checkbox"/> วอร์เนอร์มิวสิค	<input checked="" type="checkbox"/> เสียงสยาม
<input checked="" type="checkbox"/> ไอพีเอ็ม	<input checked="" type="checkbox"/> เพลงแดนซ์
<input checked="" type="checkbox"/> มิวสิคบักส์	<input checked="" type="checkbox"/> เพลงภาคเหนือ
<input checked="" type="checkbox"/> มาสเตอร์เทป	<input checked="" type="checkbox"/> เพลงภาคใต้
<input checked="" type="checkbox"/> นิธิทัศน์	<input checked="" type="checkbox"/> เพลงภาคอีสาน
<input checked="" type="checkbox"/> จีระกิงจา	<input checked="" type="checkbox"/> ธิเอ็มซี
<input checked="" type="checkbox"/> เกาหลี	<input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆ

บริษัท มาร์ทเนอร์สมาช ค่ายเพลง เมโทร, เอสเอ็นอาร์ต  
บริษัท ไอพีเอ็ม ค่ายเพลง พีจีเอ็ม เอ็มทีเทป ฟันจางเร็คคอร์ด แฟตบอยซ์สตาร์ฟ เกสส์มิวสิค โมโนมิวสิค พีพีเอสโปรโมชัน  
บริษัท SRM ค่ายเพลง บีเคพี เอจ อินค์  
บริษัท เอ็ม พี ซี มิวสิค ค่ายเพลง เคทีเอ็น กรุฟวินฮาร์ส บีทีเตอร์ฟลาย แมนทอร์ จีไวล์มิวสิค ดิจลิทรีเซนตรี่ โซนี่ BMG

## แสดงหน้าตั้งค่า Config

### การเพิ่มเพลง แบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์

- กดปุ่ม **Ctrl+Alt+F4** เพื่อเข้าหน้าเมนู ใส่รหัสผ่าน ครั้งแรก 1234 คลิกที่ปุ่ม **เพิ่มเพลงออนไลน์** จะแสดงหน้าจอดังนี้ (อย่าลืมเสียบสายแลนซ์อินเทอร์เน็ตที่เครื่องด้วย)

รหัสถูกต้อง \*\*\*\*\*

**ออกจากโปรแกรม**

**List ไฟล์เพลง**

**ก๊อปปี้สมุดเพลง**

**ตั้งค่า Config**

**ดูรายการทีวี**


**ตั้งค่าเชื่อมต่อ WIFI**

**เพิ่มเพลง ออนไลน์**



# บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวินิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855



## แสดงหน้าเพิ่มเพลงออนไลน์

- จากนั้นให้กดปุ่ม **ค้นหาเพลงที่ไม่มีอยู่ในเครื่อง** รอเครื่องสแกนรายชื่อเพลงจนเสร็จ
- จากนั้นให้ใช้เมาท์ไปคลิกเลือกเพลงที่ต้องการดาวน์โหลดตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้า ในตาราง
- เมื่อเลือกเพลงเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม **เริ่มต้นดาวน์โหลดเพลง** จากนั้นก็รอนกว่าจะเสร็จ

## การเพิ่มเพลง แบบธรรมดา

1. ให้ออกจากโปรแกรม โดยกดปุ่ม Ctrl+Alt+F4 ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก แล้วกดปุ่มออกจากโปรแกรม
2. จากนั้นเข้าไปที่ My Computer แล้วไปที่ไดร์ D: จะเห็นโฟลเดอร์เพลงทั้งหมด



# บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวินิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

3. การเพิ่มเพลงให้สร้างไฟล์เดอร์ใหม่ขึ้นมา แล้วตั้งชื่อไฟล์เดอร์ว่าจะไรก็ได้ หรือจะตั้งชื่อตามรูปแบบในรูปข้างล่างก็ได้

Name	Size	Type	Date Modified
900_(เอเชียร์ ชุดเดอะชอมเป็นของฉันทใหม่)_วง_อาร์สยาม		File Folder	1/4/2012 12:38 PM
901_(อันวา อาร์สยาม ชุด3)_ชาย_อาร์สยาม		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
902_(เด็กแดน ซลตา ชุด6)_หญิง_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
903_(ปาวลี พรพิมล ชุด1)_หญิง_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
904_(โย่ง นงค์ พง เข็ญยิ้ม)_วง_โฟร์เอส		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
905_(บลูเบอรี่ ชุด2)_วง_อาร์สยาม		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
906_(ก๊อด ลักรพรรค์ รวมพลคนแดนตรี)_ชาย_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
907_(ไม่ พงศธร)_ชาย_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
908_(เพลงประกอบละครฉันทใหม่)_หญิง_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
909_(ไมค์ ภิรมย์พร)_ชาย_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
910_(แค้น เดอะสตาร์)_หญิง_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
911_(พลพล)_ชาย_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
912_(เสก โลโซ อะคูสติค)_ชาย_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
913_(หนูนานา หนึ่งธิดา)_หญิง_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
914_(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)_ชาย_แกรมมี่		File Folder	1/11/2012 7:25 PM
915		File Folder	1/11/2012 7:25 PM

แสดงการทำไฟล์เดอร์เก็บเพลง

4. นำเพลงที่ต้องการ มาวางในไฟล์เดอร์ที่สร้างใหม่ วางได้ไม่จำกัด
5. จากนั้นให้เปลี่ยนชื่อ ไฟล์เพลงทุกเพลงใหม่ ดังนี้ **รหัส-ชื่อเพลง(ชื่อนักร้อง)** ตัวอย่าง **914010-สังกัดพรรคเพื่อเธอ(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)** ถ้าไม่เข้าใจก็ให้ดูตัวอย่างเพลงที่มีอยู่แล้วในเครื่องก็ได้

Name	Size	Type	Date Modified
914010-สังกัดพรรคเพื่อเธอ(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)	43,600 KB	DAT File	1/19/2012 9:17 PM
914020-คนอ่อนไหว กำลังใจสำคัญที่สุด(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)	42,295 KB	DAT File	1/19/2012 9:17 PM
914030-ปลาแดก(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)	45,157 KB	DAT File	1/19/2012 9:17 PM
914040-แมนแพนชายบ๊อง(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)	46,260 KB	DAT File	1/19/2012 9:17 PM
914050-เสียงครวญจากน้ำค้าง(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)	48,207 KB	DAT File	1/19/2012 9:17 PM
914060-ทางช้างเผือก(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)	48,334 KB	DAT File	1/19/2012 9:18 PM
914070-ความจำเรื่องเจ้า(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)	43,641 KB	DAT File	1/19/2012 9:18 PM
914080-วันเวลา ฆ่าความคิดถึงบ่ตาย(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)	47,610 KB	DAT File	1/19/2012 9:18 PM
914090-ฉีกใจหาเก็บ(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)	42,987 KB	DAT File	1/19/2012 9:18 PM
914100-มนต์เพลงลูกอีสาน(ใหม่ไทย ใจตะวัน ชุดสังกัดพรรคเพื่อเธอ)	53,747 KB	DAT File	1/19/2012 9:18 PM

แสดงการวางไฟล์เพลงในไฟล์เดอร์ที่ 914

6. การตั้งรหัสเพลง สามารถตั้งได้สูงสุด 10 หลัก และเพื่อไม่ให้งง ควรตั้งรหัสให้เรียง เช่น เพลงที่ 1 รหัส 914010 และเพลงที่ 2 รหัส 914020 โดย 914 สมมุติให้เป็นอัลบั้มที่ 914 นั่นเอง




# บริษัท เจ เอส เค โปรโมชั่น จำกัด

144/1 ซอยตลาดศรีวิชัย ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
www.jsk2545.com Tel. 02-2457575-9  
E-mail:rainbow@jsk2545.com Fax. 02-2468855

- เมื่อเพิ่มเพลงเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมเล่น จะเห็น **หน้าตั้ง PATH ไฟล์เพลง** แสดงกลางจอ และมีชื่อเพลงวิ่งสแกนอยู่ ให้รอนจนสแกนเสร็จ แล้วจึงพร้อมเล่นได้ (โปรแกรมจะสแกนเพลงที่เพิ่มแค่ครั้งเดียว)

หมายเหตุ : การเพิ่มเพลง ต้องเพิ่มให้มากกว่า 3 เพลงขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า 3 เพลง เวลาเปิดโปรแกรมจะไม่เห็นหน้า LISTER วิ่งสแกนชื่อเพลงครั้งแรก ดังนั้นเพลงที่เพิ่มไปใหม่ก็จะเล่นไม่ได้ วิธีแก้ ให้เข้าไปหน้า **List ไฟล์เพลง** โดยกดปุ่ม **Ctrl+Alt+F4** ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก แล้วกดปุ่ม **List ไฟล์เพลง** จะมีหน้าตั้ง LIST ไฟล์เพลง โผล่ขึ้นมา แล้วกดปุ่ม Lister แล้วรอนจนสแกนเพลงเสร็จ



แสดงหน้าเข้าไปตั้ง PATH ไฟล์เพลง

## การลบเพลง

- ให้ออกจากโปรแกรม โดยกดปุ่ม **Ctrl+Alt+F4** ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก แล้วกดปุ่มออกจากโปรแกรม
- จากนั้นเข้าไปที่ My Computer แล้วไปที่ไดร์ D จะเห็นโฟลเดอร์เพลงทั้งหมด
- จากนั้นอาจจะลบเพลงไหนก็ลบได้เลย หรือต้องการลบหมดทั้งโฟลเดอร์ก็ได้
- เมื่อลบเพลงเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมเล่น จะเห็น **List ไฟล์เพลง** แสดงกลางจอและมีชื่อเพลงวิ่งสแกนอยู่ ให้รอนจนสแกนเสร็จ แล้วจึงพร้อมเล่นได้ (โปรแกรมจะสแกนเพลงที่ลบแค่ครั้งเดียว)